


14.12.09 571501
CENTRÁLNÍ UZAMYKÁNÍ



01	6580 23		01	OCHRAN SK
			01	- BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ AŽ DO Ě.OND 08463
			01	- MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL A 433,92 MHZ HETERODYN A BEZ ALARMU AŽ DO Ě.OND 08463 KROMĚ (J) JAPONSKO CAD
			01	- MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL A 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ KROMĚ (J) JAPONSKO CAD
	6580 53	NFP	01	- MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL A 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ A ALARM HLASITOST+PERIMETR-STANDARDNÍ AŽ DO Ě.OND 08463
			01	- OD Ě.OND 08464 KROMĚ (J) JAPONSKO CAD
			01	- MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL A 315 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ A (J) JAPONSKO CAD
02	6552 QZ		01	VYSÍLA
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
			01	- 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ AŽ DO Ě.OND 08472 KROMĚ (J) JAPONSKO CAD
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
	6552 TZ		01	- 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ A BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) OD Ě.OND 08473 KROMĚ (J) JAPONSKO CAD
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
	6552 RA		01	- 315 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ A (J) JAPONSKO CAD AŽ DO Ě.OND 08472
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
			01	- 315 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ A BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) A (J) JAPONSKO CAD OD Ě.OND 08473
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
			01	- 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ AŽ DO Ě.OND 08472
			01	FZL - ŠEDÁ OURAGAN
			01	- 433,92 MHZ HETERODYN A UZAM ENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ A BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) OD Ě.OND 08473
03	9926 FE		01	MEMBRÁNA
			01	- AŽ DO Ě.OND 08472
			01	- BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) OD Ě.OND 08473
04	9926 FH		01	CEL UPEVN ĚNÍ
			01	- AŽ DO Ě.OND 08472
			01	- BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) OD Ě.OND 08473
06	9926 FG		01	VLOŽKA KLÍ Ě
			01	- AŽ DO Ě.OND 08472
	9170 N1		01	NEOPRACOVANÝ
			01	- BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) OD Ě.OND 08473
			01	NEOPRACOVANÝ
			01	- KOMBINACE UR ĚNÁ OVL AŽ DO Ě.OND 08472
			01	- BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI) A KOMBINACE UR ĚNÁ OVL OD Ě.OND 08473
10	6552 LK		01	BATERIE
11	9926 LJ	RP 6490 N9	01	KLÍ Ě VYSÍL VF
			01	- SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) OD Ě.OND 08473
	9170 Q0	RP 6490 N8	01	NEOPRACOVANÝ
			01	- SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) A KOMBINACE UR ĚNÁ OVL OD Ě.OND 08473
12	6490 N9		01	VYSÍLA VF
			01	- SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) OD Ě.OND 08473
13	6490 N8		01	VYSÍLA VF
			01	- KOMBINACE UR ĚNÁ OVL A SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) OD Ě.OND 08473
14	9170 G6		01	VLOŽKA KLÍ Ě
	9170 P8		01	- SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) OD Ě.OND 08473
			01	NEOPRACOVANÝ
			01	- KOMBINACE UR ĚNÁ OVL A SK ĚNKA PRACOVNÍ (BSI) OD Ě.OND 08473
15	6552 P3		01	BATERIE